


毛呂山町福祉会館 音響設備配置図



設 備 機 材	数量	規 格	設 備 機 材	数量	規 格
音響調整卓	1	YAMAHA LS9-16 INPUT 24 OUTPUT 16	コンデンサーマイクロホン	10	SONY C-38B ×3 AKG C391B ×4 AKG C414B ×2
可搬型ミキサー	1	MACKIE 1402-VLZPRO	ダイナミックマイクロホン	26	SHURE BETA57A ×5 SHURE SM-58LC ×9 SHURE SM-57LC ×5 SHURE 565SD-LC ×2 ゼンハイザー MD-441 ×3 ゼンハイザー MD-421 ×2
電力増幅器	5	NEXO NXAMP4×4 2台 YAMAHA XM4080 1台 Amcron XTi 2000 2台	ブームスタンド	14	AKG ST-210 ×8 K&M ST-259 ×6
プロセニアムスピーカー	4	NEXO PS15U	フロアスタンド	13	AKG ST-200 ×3 高砂 MF-18TM ×5 高砂 MF-34T ×5
ステージスピーカー	2	NEXO PS15U+LS600	フレキシブルアダプター	14	SHURE G18CN ×4 高砂 D ×10
はね返りスピーカー	4	MACKIE HD1531 ×2 TOA ES-0851 ×2	卓上スタンド	9	SHURE 32-551 ×3 AZDEN ×6
ステージフロントスピーカー	4	オーラトーン 5C	デジタルリバーブ	2	YAMAHA SPX 900 ×1 YAMAHA SPX 1000 ×1
MD - CDデッキ	2	TASCAM MD-CD1mk	コンプレッサー	2	dbx 160X
カセットテープレコーダー	2	TASCAM 122mkⅢ	三点吊り装置	1	不二音 手動
ワイヤレス送信機	4ch	SHURE UR2/BETA87C-JBX×4 (ハンドマイク) SHURE UR1-JBX×4 (ピンマイク)			
ワイヤレス受信機	4ch	SHURE UR4D-ABJ			
ビデオプロジェクター	1	Panasonic PT-DW6300LS			
ブルーレイレコーダー	1	Panasonic DMR-BWT520			

ウィズもろやま(毛呂山町福祉会館)

〒350-0465

埼玉県入間郡毛呂山町岩井西5丁目16-1

TEL 049-295-3111(代) / FAX 049-294-7789